



Calibración y Uso – Lo Esencial

Botones de Operacion:



Clave	Descripcion
1	Presione y mantenga para activar o desactivar
2	Presione para iniciar una calibración. Para salir de una calibración, presione y mantenga el boton. Presione y Mantenga hasta que la palabra "SET" se muestre en el menu de la pantalla, para asi llegar al menu de ajustes. Para salir del menu de ajustes, presione y mantenga el boton hasta que la palabra "END" se muestre en la pantalla. Al estar en el menu de ajustes , presione para desplazarse a través de los ajustes disponibles. Nota: El poder no se puede desactivar mientras que este en la configuración/ajustes o en el modo de calibración.
3	Presione para activar o desactivar la funcion de bloqueo. Cuando la función de bloqueo está activada, aparece el icono de un candado y no cambia el valor del parámetro en la pantalla.

Iconos de Operacion:



1 Icono de Calibracion	4 Icono de Bateria	7 Calibración estándar 1
2 Icono de Bloqueador	5 Valor de Parametro	8 Temperatura
3 Parametro	6 Medida estándar de calibración de la última calibración (alta)	

¹ Muestra durante la Calibración

Icono	Descripcion
	Muestra el nivel de carga de la bateria. Parpadea cuando la carga de la batería es inferior al 10%.
	Muestra cuando la funcion de bloqueo esta activada. Cuando la funcion de bloque esta activada, el valor de parámetro en la pantalla no cambia. Presione para activar or desactivar la funcion de bloqueo.
	Muestra cuando el analizador está en modo de activación.

Calibración en 5 Sencillos Pasos


1. Quite la tapa del analizador. Llenar con la solución de calibración hasta llegar a la línea de llenado (proporcionada). Devuelva la tapa a su sitio en el analizador.

2. Active el analizador presionando



3. Toque el botón central de su analizador para poner el aparato en modo de calibración



a. Una vez que el analizador se encuentre en el modo de calibración este icono aparecerá en la esquina 

b. Nota: No es posible realizar otras funciones mientras el analizador este en modo de calibración.

4. Toque en el botón central nuevamente. Los números de la pantalla comenzarán a parpadear.



5. El término "ok" también aparecerá momentáneamente por encima del icono de calibración. Los números reaparecerán automáticamente en la pantalla.

SU ANALIZADOR AHORA ESTA CALIBRADO Y LISTO PARA USAR.

Consejos útiles:

1. Esperamos que nuestros sensores Hach duren por encima y más allá de 2 años, dependiendo de cuidado y uso. Para sacar el máximo funcionamiento de su sensor, mantenga siempre una pequeña cantidad de agua en la tapa cuando no este en uso.



2. Aquí están algunas herramientas en caso de que necesite asistencia adicional o calibración con los analizadores:

a. Para ver en modo completo nuestra demostración de calibración, capture el código siguiente con su telefono inteligente. Este vídeo también se puede encontrar en www.aquachek.com.



b. También puede obtener asistencia llamando a nuestro equipo de asistencia técnica al (800) 450-4248.

3. Usted puede entrar o salir del menú de configuración pulsando y manteniendo el botón del centro. Una vez en el menú de configuración, puede desplazarse por las opciones tocando el botón central. Para cambiar

la configuración de una opción, los botones  y  sirven como botones de desplazamiento. Simplemente pulse el botón central para aceptar los cambios realizados dentro de cada opción.

4. Este analizador viene en varios idiomas en la Guía de Instalación Fácil (Inglés, Francés, Español, Portugués, Chino, Japonés, Coreano y Tailandés). El manual de usuario completo está disponible para descarga en inglés o español, en www.hach.com.